




ให้นำเครื่อง ไปวางจุดที่ต้องการจะไล่นกพิราบ เช่น
ระเบียงบ้าน หรือที่มีนกมาเกาะ






ให้เราหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าในบ้าน ปลั๊ก เอามาเสียบกับ
ตัวเครื่อง





ให้นำเครื่อง ไปวางจุดที่ต้องการจะไล่นกพิราบ เช่น
ระเบียงบ้าน หรือที่มีนกมาเกาะ





เครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ หมุนไปรอบ 180





ตัวเครื่องก็จะแสกนหาวัตถุ เช่น นก ภายในระยะ





พอเจอวัตถุจะยิงเลเซอร์เลเซอร์ก็จะยิงออกไปโดย
อัตโนมัติ

