

1.

ให้นำเครื่อง ไปวางจุดที่
ต้องการจะทำความสะอาด



2.

ให้เราหาแหล่งจ่ายให้ภายใน
บ้านหรือ ที่ทำงานแล้วจึงนำ
ปลั๊ก เอาไปเสียบกับ ตัว
เครื่อง



3.

นำร่มเสียบลงไปแล้วรอ



4.

เครื่องก็จะทำงานเป็นเวลา
15 วินาที



5.

รอนรุ่มสะบัดน้ำออกเสร็จแล้ว
นำรุ่มออก

